



'68 thru '71 Bay Bus (US)
Turn Signal
Simplified Diagram
Showing Hazard Sw

1 Kabel zu den Bremsleuchten, dann beide Seiten verbindenn